

LONO

W
MF



ET	Kasutusjuhend Võileivagrill	2	LV	Lietošanas rokasgrāmata Sviestmaižu tosteris	14
LT	Naudojimo vadovas Sumuštinii gaminimo aparatas	8			

Tähtis ohutusteave

- Lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või vajalike kogemuste ja teadmisteta isikud tohivad seadet kasutada ainult järelevalve all või pärast seda, kui neid on õpetatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid ohte.
 - Lapsed ei tohi seadmega mängida.
 - Lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja nendele on tagatud järelevalve.
 - Hoidke seade ja selle toitejuhe alla 8-aastaste laste käeulatusest eemal.
 - Seadet ei tohi kasutada välise taimeri ega kaugjuhitimise abil.
 - Ohu vältimiseks peab katkise toitejuhtme välja vahetama tootja, teeninduse töötaja või sarnase kvalifikatsiooniga isik.
 - Puhastage pärast seadme kasutamist kõik toiduga kokku puutunud pinnad/osad. Järgige peatükis „Puhastamine ja hooldus“ toodud juhiseid.
 - Seade on möeldud kasutamiseks kodumajapidamises ja teistes sarnastes kohtades, näiteks:
 - töötajate köökides poodides, kontorites ja teistes töökohtades;
 - talumajapidamistes;
 - klientide jaoks hotellides, motellides ja teistes majutusasutustes;
 - hommikusöögiga majutusasutustes.
- Seade ei ole möeldud kasutamiseks ainult ärilisel eesmärgil.
- **Tähelepanu!** Kui seade on sisse lülitatud, võivad selle pinnad olla väga kuumad ja need jäävad kuumaks ka pärast seadme väljalülitamist.

Enne kasutamist

Seadet tohib kasutada ainult selleks ettenähtud eesmärgil käesoleva kasutusjuhendi kohaselt. Seetõttu lugege kasutusjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kasutusjuhend sisaldab juhiseid seadme kasutamiseks, puhastamiseks ja hooldamiseks. Me ei võta vastutust juhistest täitmata jätmisest põhjustatud kahjustuste eest. Hoidke kasutusjuhendit kindlas kohas ja andke see koos seadmega järgmissele kasutajale edasi.

Järgige seadme kasutamise ajal ohutusteeavet.

Tehnilised andmed

Toitepinge:	220–240 V~, 50–60 Hz
Energiatarve:	730–870 W
Kaitseklass:	I

Täiendav ohutusteeave

- Tõmmake toitepistik seinakontaktist välja:
 - kui kasutamise ajal esineb rikkeid,
 - enne puhastamist,
 - pärast kasutamist.
- Ühendage seade ainult maandatud seinakontaktidesse, mis on paigaldatud määruste kohaselt.
- Toitejuhe ja pistik peavad olema kuivad.
- Toitejuhe ei tohi kokku puutuda seadme kuumade osadega.
- Kasutage üksnes ideaalses seisukorras pikendusjuhet. Veenduge, et pikendusjuhe oleks piisava pikkusega ja ohutult asetatud.
- Asetage seade tasasele kindlale pinnale.
- Veenduge, et seadme ümber oleks piisavalt ruumi.
- Seade peab kasutamiseks olema paigutatud lauale või tööpinnale nii, et selle ümber ei oleks takistusi. Seadet ei tohi asetada vastu seina või nurka.
- Tähelepanu! Ärge kasutage seadet kergsüttivate esemete läheduses või all (nt kardinad, seinakapid) ega jätke seda järelevalveta.
- Lõpetage kohe seadme kasutamine ja/või tõmmake toitepistik seinakontaktist välja, kui:
 - seade või toitejuhe on kahjustatud,
 - kahtlustate, et pärast seadme mahakukkumist või sarnast juhtumit võib esineda rike.
- Sellistel juhtudel saatke seade remonti.
- Ettevaatust! Seade muutub kuumaks! Pöletusoht! Ärge transportige seadet kuumana.
- Veenduge, et tilkumisalus oleks grillimise ajal alati õigesti sisestatud.
- Grillimise ajal võib rasva pritsida, seega kaitske lauda või tööpinda.
- Ärge jätke seadet järelevalveta.
- Ärge kastke seadet puhastamiseks vette.
- Ärge jätke seadet poolavatuks; avage see korras ainult toidu lisamiseks või eemaldamiseks.
- Enne plaatide eemaldamist, seadme puhastamist ja selle hoiustamist laske seadmel täielikult maha jahtuda.
- Veenduge, et grilliplaadid oleks pärast eemaldamist alati õigesti tagasi asetatud.

Alustamine

- Enne seadme esmakordset kasutamist puhastage rõstimisplaadid niiske lapi ja nõudepesuvahendiga.
- Kui rõstimisplaadid on kuivanud, pintseldage need mõne tilga õliga.
- Ühendage toitepistik maandatud seinakontakti.
- Lülitage seade ülessoojendamiseks sisse peal asuvast toitelülitist. Märgutuli põleb punaselt. (Pilt)
- Kui optimaalne temperatuur on saavutatud, muutub märgutuli punasest valgeks.
Tähelepanu! Kui kasutate uut seadet esimest korda, võib erituda kerget lõhma. See esineb tehnilistel põhjustel ja on täiesti normaalne.
- **Tähelepanu!** Kui kasutate seadet esimest korda, on soovitatav rõstida kaks leivavilu muude koostisosadeta, sest esimesi seadmes rõstitud vöileibu ei tohi süüa.
- Seadme avamiseks vajutage käepideme siseküljel asuvat nuppu. (Pilt)
- Asetage vöileivad alumisele rõstimisplaadile ja sulgege seade.
- Veidi aja möödudes süttib punane märgutuli uuesti, mis näitab, et seade soojeneb.
- Avage seade ja eemaldage vöileivad, kui need on saavutanud soovitud pruunistusastme.



Nõuanded parema tulemuse saavutamiseks

- Enne rõstimise alustamist on soovitatav, et kõik koostisosad on valmis pandud. Võite vöileibadele soovitud täidist lisada ka siis, kui ootate seadme soojenemist.
- Kui see mahub rõstimisplatidele, võib seadmes kasutada igat tüüpiga leiba, nt rukki- või mitmeviljaleiba.
- Rõstimisaeg sõltub leiva niiskussaldusest ja kasutatud täidise tüübist.
- Veenduge, et vöileibade rõstimine toimuks teie maitse-eelistustele kohaselt.
- Rõstimisplatide kattekihiti kaitsmiseks eemaldage vöileivad puust pannilabidaga.

Retseptid

Vöileib singi ja juustuga

Koostisained:

- | | |
|---|------------------|
| 4 | viilu rõstleiba |
| 4 | viilu juustu |
| 2 | viilu keedusinki |
- Pipar

Asetage juustu- ja singivilj rõstleivale. Maitsestage vöileivad pipraga. Võileiva moodustamiseks lisage veel üks juustuvil ja seejärel üks viil rõstleiba.

Vegani võileib

Koostisained:

- 4 viilu täisteraleiba
- 4 viilu kurki (õhukeselt viilutatud)
- 4 viilu sibulat
- 4 viilu tomatit
- 4 viilu keedukartulit
- 1 peotäis spinatit

Ketšup

Laduge tükeldatud köögiviljad röstleiva viiludele. Lisage veidi spinatit ja ketšupit. Lisage võileiva moodustamiseks teine viil röstleiba.

Võileib juustu ja tomatiga

Koostisained:

- 4 viilu täisteraleiba
- 4 viilu Gouda juustu
- 4 viilu sibulat
- 4 viilu tomatit

Asetage röstleivale viil Gouda juustu ja katke mõlemad võileivad ühtlaselt köögiviljadega. Võileiva moodustamiseks lisage veel üks juustuvil ja seejärel üks viil röstleiba.

Võileib tuunikalaga

Koostisained:

- 4 viilu röstleiba
- 1/2 tuunikalakonservi
- 4 viilu tomatit
- 4 viilu mozzarella't
- 4 viilu sibulat

Pipar

Sool

Katke röstleib tuunikala, mozzarella ja sibulaga. Maitsestage võileivad pipra ja soolaga. Lisage võileiva moodustamiseks teine viil röstleiba.

Puhastamine ja hooldus

Tömmake toitepistik päraast kasutamist seinakontaktist välja ja laske seadmel jahtuda.

Ärge kastke seadet vette ega puhastage seda jooksva veel all.

Pühkige seadme korput ainult niiske lapiga ja kuivatage seejärel.

Puhastage rõstimispinnad pehme harja või pesukäsnaga.

Mitte mingil juhul ei tohi rõstimispindade mittenakkunal kattekihil kasutada teravaid või kövu esemeid, sest need võivad kattekihti kahjustada.

Hoiustamise ajal saab ruumi säästmiseks toitejuhtme seadme alla kerida. Seadme tahtmatu avamise vältimiseks võib selle lukustusnupu abil sulgeda. (Pilt)



Kasutamiseks ainult Ühendkuningriigis

- Toote toitejuhtmega on ühendatud 13 A pistik, mis vastab standardile BS 1363. Kui pistik ei sobi teie pistikupesadega või tuleb välja vahetada, võtke arvesse järgmisi. Kui pistik ei ole uuendatava kaabdusega, lõigake see toitejuhtme küljest ja körvaldage kohe. Ärge kunagi sisestage seda pistikupessa, sest esineb suur elektrilöögi oht.
- Toitejuhtme pistiku saab asendada järgmiste juhiste kohaselt.
Hoiatus! Seade peab olema maandatud

Tähtis! Toitejuhtme soonte värvid vastavad järgmissele koodile:

roheline/kollane	maandus
sinine	null
pruun	faas

Kuna seadme toitejuhtme soonte värvid ei pruugi vastata teie pistikus olevate klemmide värvitähistele, toimige järgmiselt:

- roheline ja kollane juhe tuleb ühendada klemmiga, mis on märgitud E-tähe või maanduse sümboliga või on rohelist või rohelist ja kollast värv;
- sinine juhe tuleb ühendada klemmiga, mis on märgitud N-tähega või on musta värv;
- pruun juhe tuleb ühendada klemmiga, mis on märgitud L-tähega või on punast värv.
- Kui kasutatakse 13 A (BS 1363) pistikut, tuleb see ühendada 13 A sulavkaitsmega, mis vastab standardile BS 1362 ja mille ASTA on heaks kiitnud. Kui kasutatakse muud tüüpi pistikut, tuleb seadet pistikus, adapteris või jaotuskilbis kaitsta 10 A sulavkaitsmega.
- Kahtluse korral pidage nõu kvalifitseeritud elektrikuga.
- Ärge kunagi kasutage pistikut sulavkaitsme katet sulgemata.



Seade vastab Euroopa direktiividile 2014/35/EL, 2014/30/EL ja 2009/125/EÜ.



Toodet ei tohi kasutusea lõppedes kõrvaldada koos tavapäraste olmejäätmega, vaid see tuleb ringlussevõtuks viia elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti.

Materjalid on korduskasutatavad märgistuse kohaselt. Kasutatud seadmete korduskasutamine, ringlussevõtt või muul viisil kasutamine aitab suurel määral keskkonda kaitsta.

Küsige kohalikust omavalitsusest, kus asub teile lähim sobiv kogumispunkt.

Võib muutuda.

Svarbios saugos instrukcija

- Vyresni nei aštuonerių metų vaikai, asmenys, turintys fizinę, jutiminę ar protinę negalią, taip pat asmenys, neturintys patirties ir/ar žinių, gali naudotis šiuo prietaisu, tik jei yra prižiūrimi kitų asmenų ar jiems buvo nurodyta, kaip saugiai naudotis prietaisu ir jie supranta galinčias kilti grėsmes.
 - Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.
 - Vaikai negali valyti šio prietaiso ar atlikti jo priežiūros darbų, nebent jie yra vyresni nei 8 metų amžiaus ir yra prižiūrimi kitų asmenų.
 - Laikykite prietaisą ir jo laidą toliau nuo jaunesnių nei 8 metų vaikų.
 - Prietaiso negalima valdyti išoriniu laikmačiu ar nuotolinio valdymo pulteliu.
 - Tam, kad sugedus prietaiso maitinimo laidui būtų išvengta pavojų, jį turi pakeisti gamintojas, gamintojo techninės priežiūros darbuotojas ar atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.
 - Pasinaudojė prietaisu ir priedais, nuvalykite visus paviršius / dalis, besiliečiančius su maistu. Vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis skyriuje „Valymas ir priežiūra“.
 - Prietaisas skirtas naudoti namuose ir panašiose aplinkose, pavyzdžiu:
 - personalo kambariuose, parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose;
 - gyvenamuosiuose ūkių namuose;
 - klientų viešbučiuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo įstaigose;
 - nakvynės ir pusryčių namuose.
- Šis prietaisas nėra skirtas naudoti komerciniais tikslais.
- Atkreipkite dėmesį:** Kai prietaisas yra įjungtas, jo liečiami paviršiai labai įkaista ir lieka įkaitę dar kurį laiką net ir išjungus prietaisą!

Prieš naudodamiesi prietaisu

Prietaisą galima naudoti tik pagal paskirtį vadovaujantis šiuo eksploatavimo vadovu. Dėl to prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite vadovą. Jame pateikta svarbi informacija, susijusi su prietaiso naudojimu ir priežiūra. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už gedimus, atsiradusius netinkamai ar ne pagal paskirtį naudojantis prietaisu. Laikykite ji saugioje vietoje ir, jei reikia, perduokite kitiems vartotojams kartu su prietaisu.

Naudodamiesi prietaisu pažyksite saugos įspėjimų.

Techniniai duomenys

Maitinimo tinklo jėtampa: 220–240 V~, 50–60 Hz

Suvartojojama galia: 730–870 W

Apsaugos klasė: I

Papildoma saugos informacija

- Ištraukite kištuką:
 - prietaisui sugedus,
 - prięs valydami prietaisą,
 - pasinaudojus prietaisu.
- Junkite prietaisą tik jį įžemintus sieninius elektros lizdus, sumontuotus pagal reikalavimus. Laidas ir kištukas turi būti sausi.
- Laidas neturi liestis su įkaitusiomis prietaiso dalimis.
- Naudokite tik nepriekaištingos būklės ilginamajį laidą. Įsitikinkite, kad naudojate pakankamo ilgio laidą ir kad jis saugiai nutiestas.
- Pastatykite prietaisą ant lygaus, tvirto paviršiaus.
- Pasirūpinkite, kad aplink prietaisą būtų pakankamai vietos.
- Norėdami pasinaudoti prietaisu, išdėstykite ji ant stalio ar stalviršio taip, kad jo niekas neužstotų. Nestatykite jo prie pat sienos ar kampe.
- **Dėmesio!** Nenaudokite prietaiso šalia ar po degiais objektais (užuolaidomis, sieninėmis spintelėmis). Visada prižiūrėkite veikiantį prietaisą.
- Nedelsdami nustokite naudotis prietaisu ir/ar ištraukite kištuką iš elektros lizdo jei:
 - prietaisas ar laidas yra pažeisti;
 - įtariate, kad prietaisas gali neveikti, nes buvo nukritęs ar pan.Tokiai atvejais atiduokite prietaisą taisity.
- Dėmesio! Prietaisas įkaista! Pavojus nusiplikyti! Neneškite karšto prietaiso.
- Įsitikinkite, kad veikiant griliui riebalų dėklas yra tinkamai įstatytas.
- Veikiant griliui riebalai gali taškytis, todėl tinkamai apsaugokite stalą ar stalviršį.
- Nepalikite prietaiso be priežiūros.
- Nevalykite prietaiso panardinto į vandenį.
- Nepalikite prietaiso pusiau atdaro; atidarykite ji tik trumpam maistui pridėti ar nuimti.
- Prieš nuimdamai plokštės, valydami prietaisą ar pastatydamai ji saugoti, leiskite jam visiškai atvėsti.
- Jei buvote išémę grilio plokštės, įstatykite jas atgal teisingai.

Pradžia

- Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, nušluostykite skrudinimo plokštės drėgnu skudurėliu ir nedideliu plovimo skysčio kiekiu.
- Skrudinimo plokštėms išdžiuvus, sutepkite jas keletu lašų aliejaus.
- Įjunkite kištuką į įžemintą elektros lizdą.
- Įjunkite prietaisą jungikliu „on“ / „off“, kad jis pradėtų kaistti. Indikatoriaus lempa ima degti raudonai (pav.)
- Kai pasiekiamama optimali temperatūra, raudona indikatoriaus lempa tampa balta.

Pastaba: Pirmą kartą naudojantis prietaisu gali būti juntamas nežymus kvapas. Tai yra dėl techninių priežasčių ir neturėtų kelti pavojus.

Pastaba: Naudojantis prietaisu pirmą kartą rekomenduojama paskrudinti dvi riekes duonos be jokių ingredientų, nes pirmų sumuštinių, paskrudintų naujame prietaise, valgyti nerekomenduojama.

- Prietaisui atidaryti spustelėkite mygtuką rankenos viduje. (pav.)
- Padékite sumuštinius ant apatinės skrudinimo plokštės ir uždarykite prietaisą.
- Po trumpo laiko raudona lemputė vėl užsidega. Tai reiškia, kad prietaisas kaista.
- Kai sumuštinių apskrus iki norimo lygio, atidarykite prietaisą ir išimkite sumuštinius.

Patarimai

- Rekomenduojame prieš pradedant gaminti pasiruošti visus ingredientus. Kol prietaisas kaista, galite pagardinti sumuštinius mėgstamu įdaru.
- Galima naudoti visų rūšių duoną, pavyzdžiu, ruginę ar įvairių grūdų, kuri telpa ant skrudinimo plokštę.
- Skrudinimo laikas priklauso nuo duonos drėgnumo ir naudojamo įdaro.
- Skrudinkite sumuštinius pagal savo skonį.
- Nuimkite sumuštinius medine mentele, kad nesubraižytumėte paviršiaus.

Receptai:

Sumuštinis su kumpiu ir sūriu

Ingredientai:

- | | |
|---|----------------------------------|
| 4 | riegės duonos, skirtos skrudinti |
| 4 | sūrio griezinėliai |
| 2 | virto kumpio griezinėliai |
| | piripū |

Uždékite ant duonos riekės sūrio ir kumpio. Užbarstykite pipirų. Uždékite dar vieną griezinėlį sūriu ir uždenkite duonos rieke, kad suformuotumėte sumuštinių.



Daržovių sumuštinis**Ingredientai:**

- 4 riekės jvairių grūdų duonos, skirtos skrudinti
 - 4 agurkų griežinėliai (plonai supjaustyti)
 - 4 svogūno griežinėliai
 - 4 pomidorų griežinėliai
 - 4 virtų bulvių griežinėliai
 - 1 sauja jaunų špinatų
- pomidory
kečupo

Uždėkite pjaustytas daržoves ant duonos riekių. Pagardinkite špinatais ir kečupu. Uždenkite antra rieke duonos, kad suformuotumėte sumuštinj.

Sūrio ir pomidorų sumuštinis**Ingredientai:**

- 4 riekės jvairių grūdų duonos, skirtos skrudinti
- 4 sūrio „Gouda“ griežinėliai
- 4 svogūno griežinėliai
- 4 pomidorų griežinėliai

Uždėkite ant duonos riekės griežinėlj sūrio, tolygiai paskirstykite daržoves. Uždėkite dar vieną griežinėlj sūrio ir uždenkite duonos rieke, kad suformuotumėte sumuštinj.

Sumuštinis su tunu**Ingredientai:**

- 4 riekės duonos, skirtos skrudinti
 - 1/2 indelio konservuoto tuno
 - 4 pomidorų griežinėliai
 - 4 mocarelos griežinėliai
 - 4 svogūno griežinėliai
- pipirų
druskos

Uždėkite ant duonos riekės tuno, mocarelos ir svogūnų. Pagardinkite pipirais ir druska. Uždenkite antra rieke duonos, kad suformuotumėte sumuštinj.

Valymas ir priežiūra

Pasinaudojė prietaisu, išjunkite jį iš maitinimo tinklo ir leiskite atvėsti. Niekada nenardinkite prietaiso po vandeniu. Nevalykite jo po tekančiu vandeniu.

Nušluostykite prietaiso korpusą drėgna šluoste ir nusausinkite.

Skrudinimo paviršius valykite minkštū šepeteliu.



Niekada nevalykite nelimpantį skrudinimo plokščių paviršiaus aštrias ar kietais daiktais, nes galite subraižyti paviršių.

Kad saugomas prietaisas užimtu mažiau vietos, laidą galite apvynioti aplink jo apatinę dalį. Kad prietaisas atsitiktinai neatsidarytų, jį galite užrakinti fiksuojamuoju mygtuku (pav.)

Prietaisas atitinka Europos direktyvas 2014/35/EC, 2014/30/EC ir 2009/125/EC.



Baigus naudoti prietaisą, jį draudžiama išmesti į buitinų atliekų konteinerį; jis turi būti pristatytas į elektros ir elektronikos prietaisų perdirbimo surinkimo punktą. Medžiagos yra perdirbamos pagal jų ženkliniimą. Pakartotinis naudojimas, perdirbimas ar kitoks senų prietaisų naudojimas ženkliai prisideda prie aplinkos apsaugos.



Informacijos dėl tinkamo utilizavimo punkto teiraukitės vietas savivaldybėje.
Instrukcija gali būti keičiama.

Svarīgas instrukcijas par drošību

- Šo ierīci drīkst lietot bērni vecumā no astoņiem gadiem un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, uztveres vai garīgajām spējām un cilvēk bez atbilstošām zināšanām un/vai pieredzes tad, ja tiek uzraudzīti vai apmācīti, kā droši lietot ierīci un ja viņi saprot ar to saistītos riskus.
- Bērni nedrīkst izmantot šo ierīci rotālām.
- Bērni, kuri netiek uzraudzīti un kuri ir jaunāki par astoņiem gadiem nedrīkst tīrīt un apkopt ierīci.
- Nodrošiniet, ka ierīce un tās vadi atrodas bērniem nepieejamā vietā
- Šī ierīce nav paredzēta darbināšanai ar ārējo taimeri vai atsevišķu tālvadības sistēmu.
- Ja ir bojāts ierīces elektrības kabelis, vēršieties pie ražotāja, klientu apkalpošanas centrā vai pie citiem kvalificētiem meistariem, lai novērstu potenciālos draudus.
- Pēc ierīces lietošanas notīriet visas daļas un noņemiet ēdienu pārpalikumus. Sekojiet instrukcijām sadalā "Tīrīšana un apkope".
- Ierīce ir paredzēta lietošanai mājās un līdzīgās vietās:
 - biroju un veikalnu virtuvēs (personāla telpās);
 - lauksaimniecības uzņēmumu personāla telpās;
 - viesnīcu un moteļu istabās;
 - dzīvojamā telpu virtuvēs.
- Ierīce nav paredzēta tikai komercālai lietošanai.
- **Lūdzu, nesimiet vērā:** Pieejamo virsmu temperatūra būs ļoti augsta ierīces darbināšanas laikā un kādu laiku pēc izmantošanas. Ierīces lietošanas laikā ievērojiet drošības instrukcijas.

■ Pirms lietošanas

Šo ierīci drīkst lietot tikai šajās instrukcijās paredzētajiem mērķiem. Pirms ierīces darbināšanas uzmanīgi izlasiet instrukcijas par tās lietošanu. Tās ietver svarīgu informāciju par ierīces lietošanu, drošību un apkopi. Mēs neuzņemamies atbildību par ierīces bojājumiem, kas radušies šo instrukciju neievērošanas rezultātā. Uzglabājiet instrukcijas drošā vietā un, ja ierīce tiek nodota trešajām personām, tās ir jāatlaid komplektā ar ierīci.

Ierīces lietošanas laikā ievērojiet drošības instrukcijas.

Tehniskie dati

Spriegums	220-240 V~ 50-60 Hz
Jauda	730 - 870 W
Aizsardzības klase	I

Papildus drošības instrukcijas

- Elektrības kabelis ir jāizvelk no rozetes:
 - ja lietošanas laikā ir ierīces darbības traucējumi,
 - pirms tīrišanas,
 - pēc lietošanas.
- Iespraudiet ierīces kontaktdakšu tikai pareizi uzstādītā un iezemētā sienas kontaktligzdā. Strāvas vadam un kontaktdakšai ir jābūt sausa!
- Strāvas vads nedrīkst nonākt saskarē ar karstām ierīces daļām.
- Izmantojiet tikai nebojātu pagarinātāju. Pārliecīnieties, ka Jums ir pietiekama garuma pagarinātājs un ka tā vads neatrodas vietas, kur tas varētu tikt bojāts.
- Novietojiet ierīci uz līdzēnām un cietām virsmām.
- Pārliecīnieties, ka apkārt ierīcei ir atlāta pietiekami brīva telpa.
- Lai lietotu ierīci, tai blakus nedrīkst atrasties citi priekšmeti, kā arī to nedrīkst novietot pretī sienām vai stūri.
- Uzmanību! Nelietojiet ierīci tuvu vai zem uzliesmojošiem objektiem (piemēram, aizkari, sienas skapji) un ierīci tās darbības laikā nedrīkst atstāt bez uzraudzības.
- Pārtrauciet lietot ierīci un/vai atvienojiet to no elektrotūkla, ja:
 - ir bojāta ierīce vai tās elektrības kabelis;
 - pastāv aizdomas, ka ierīce ir bojāta pēc tās nomešanas zemē vai pēc citiem līdzīgiem negadījumiem.

Šādos gadījumos nododiet ierīci remontā.

- Uzmanību! Ierīce darbināšanas laikā klūst karsta! Apdegumu risks! Nepārvietojiet ierīci, kad tā ir karsta.
- Ierīces lietošanas laikā var izšķķstīties tauki, līdz ar to atbilstoši aizsargājiet galdu vai darba virsmu.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Nemērciet ierīci ūdenī.
- Neatstājiet ierīci pusatvērtu; atveriet to tikai tāpēc, lai ieliktu vai izņemtu ēdienu.
- Pirms ierīces tīrišanas un tās nolikšanas uzglabāšanai ļaujiet ierīcei pilnībā atdzist.

Lietošana

- Pirms ierīces lietošanas pirmo reizi notīriet grauzdēšanas plates ar mitru sūkli.
- Kad grauzdēšanas plates ir nožuvušas, ieziņiet tās ar dažiem pilieniem eļļas.
- Iespraudiet strāvas vadu izemētā sienas kontaktligzدā.
- Izmantojot leslēgšanas/Izslēgšanas slēdzi, ieslēdziet ierīci. Indikatora gaisma izgaismojas sarkanā krāsā. (Attēls)
- Sasniedzot optimālo temperatūru, indikatora gaisma no sarkanās krāsas nomainās uz baltu krāsu.

Piezīme: Kad ierīce ir ieslēgta un karsēta pirmo reizi, iespējams, parādīties nedaudz dūmu. Tas ir droši un nekaitē ierīces darībai.

Piezīme: Lietojot ierīci pirmo reizi, grauzdējet divas maizes šķēles bez sastāvdaļām, jo nav ieteicams ēst pirmās grauzdētās sviestmaizes.

- Nospiediet pogu, kas atrodas roktura iekšpusē, lai atvērtu ierīci. (Attēls)
- Uzlieciet sviestmaizes uz apakšējās grauzdēšanas plates un aizveriet ierīci.
- Pēc neilga laika atkal iedegsies sarkanā indikatora gaisma, norādot, ka ierīce uzsilst.
- Atveriet ierīci un izņemiet sviestmaizes, kad tām ir vēlamais grauzdējuma līmenis.



Padomi labākam rezultātam

- Pirms sviestmaižu grauzdēšanas sagatavojiet visas sastāvdaļas. Jūs varat pievienot vēlamo pildījumu arī sviestmaižu grauzdēšanas laikā.
- Ir iespējams izmantot visa veida maizes, piemēram, rudzu maizi vai dažādu graudu maizi (ja tās var ievietot tosteri).
- Gatavošanas laiks ir atkarīgs no maizes mitruma līmeņa un pildījuma veida.
- Pārliecinieties, ka sviestmaizes tiek grauzdētas atbilstoši Jūsu vēlmēm.
- Izņemiet sviestmaizes, izmantojot koka lāpstiņu, lai aizsargātu grauzdēšanas plates pārkļājumu.

Receptes:

Šķīnķa un siera tostermaize

Sastāvdaļas:

4	šķēles grauzdētas maizes
4	šķēles siera
2	šķēles cepta šķīnķa

Pipari

Uz vienas grauzdētās maizes šķēles uzlieciet šķēli siera un šķīnķa. Uzberiet piparus. Uzlieciet otru siera šķēli un tad vēl vienu grauzdētās maizes šķēli, veidojot sendviču.

Dārzeņu tostermaize

Sastāvdaļas:

- 4 šķēles pilngraudu grauzdētas maizes
- 4 šķēles gurķis (plāni sagriezts)
- 4 šķēles sīpolis
- 4 šķēles tomāts
- 4 šķēles vārīti kartupeļi
- 1 sauja spināti

Tomātu kečups

Uzlieciet sasmalcinātos dārzeņus uz grauzdētām maizes šķēlēm. Pievienojiet spinātus un tomātu kečupu. Uzlieciet virsū otru grauzdētās maizes šķēli, veidojot sendviču.

Siera un tomātu tostermaize

Sastāvdaļas:

- 4 šķēles pilngraudu grauzdētas maizes
- 4 šķēles Gouda siera
- 4 šķēles sīpoli
- 4 šķēles tomāta

Uz grauzdētās maizes šķēles uzlieciet Gouda siera šķēli un pēc tam vienmērīgi uzlieciet dārzeņus. Uz dārzeniem uzlieciet otru siera šķēli un pēc tam vēl vienu grauzdētās maizes šķēli, veidojot sendviču.

Tunča tostermaize

Sastāvdaļas:

- 4 šķēles grauzdētas maizes
- 1/2 kārba tunča
- 4 šķēles tomāta
- 4 šķēles mocarella siera
- 4 šķēles sīpoli

Pipari

Sāls

Uz grauzdētās maizes šķēles uzlieciet tunci, mocarella sieru un sīpolus. Uzberiet piparus un sāli. Pa virsu uzlieciet otru grauzdētās maizes šķēli, veidojot sendviču.

Tīrīšana un apkope

Pēc lietošanas atvienojiet ierīci no elektrotīkla un ļaujiet tai pilnībā atdzist.

Nekad neiegredmējiet ierīci ūdenī vai neskalojiet to tekošā krāna ūdenī.

Noslaukiet plates ar mitru sūkli un pēc tam ļaujiet tām nožūt.

Grauzdēšanas plates tīriet ar mīkstu birstīti vai skrubi.

Nekad nelietojiet asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, jo varat sabojāt plates nepiedegošo pārkājumu.

Nolieket ierīci uzglabāšanai, aptiniet strāvas vadu ap vada uzglabāšanas spoli, kas atrodas ierīces apakšā. Lai novērstu ierīces nejaušu atvēršanos, to ir iespējams noslēgt, izmantojot bloķēšanas pogu. (Attēls)



Ierīce atbilst Eiropas direktīvām 2014/35/EC, 2014/30/EC un 2009/125/EC.



Ierīci, kas vairs nav lietojama, neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem. To ir nepieciešams nodot pārstrādājamo elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktos.

Materiāli ir otreiz pārstrādājami. Vecu iekārtu atkārtota izmantošana vai pārstrāde sekmē vides aizsardzību.

Lūdzu sazinieties ar savu pašvaldību, lai noskaidrotu specializētus atkritumu savākšanas punktus.

Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas.

POLSKA
contact-pl@wmf.com

 801 300 420
Groupe SEB Polska
Ul. Inflancka 4C
00-189 Warszawa

SLOVENSKO
contact-sk@wmf.com

 232 199 932
GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o.
Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava

ROMANIA
contact-ro@wmf.com

 031 130 93 03
GROUPE SEB ROMÂNIA Str.
Ermil Pangratti nr. 13
011881 Bucureşti

HRVATSKACROATIA
contact-hr@wmf.com

 (01) 30 15 295
SEB mku & p d.o.o.
Sarajevska 29,
10000 Zagreb

SLOVENIA
contact-si@wmf.com

 02 234 94 95
GROUPE SEB Slovensko,
spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A
821 04 Bratislava

ČESKÁ REPUBLIKA
contact-cz@wmf.com

 773 070 853
Groupe SEB ČR s.r.o.
Futurama Business Park (budova A)
Sokolovská 651/136a
186 00 Praha 8

HUNGARY
contact-hu@wmf.com

 06 1 272 7872
GROUPE SEB CENTRAL-EUROPE
Kft. 2040 Budaörs,
Puskás Tivadar út 14

БЪЛГАРИЯBULGARIA
contact-bg@wmf.com

 07 002 00 59
Груп Себ България ЕОД бул.
България 58 С, ет 9, офис 30
1680 София

Kundendienst-Adresse:

WMF consumer electric GmbH
Standort Treptesch
Steinstraße 19
D-90419 Nürnberg
Germany
Tel.: +49 (0) 7331 256 256
eMail: service-wmf@wmf-ce.de

Hersteller:

WMF consumer electric GmbH
Messerschmittstraße 4
D-89343 Jettingen-Scheppach
Germany
www.wmf-ce.de